



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

Für alle Untergründe im Innenbereich wie Neu- und Altputze, haftende Altanstriche, Beton, Ziegel, Gipskartonplatten, Gasbeton, Faserzement, Holz, Holzplatten, Tapeten, Pappe, Papier, Styropor etc.

**Eigenschaften :**

Tuchmatte Innendispersion, lösemittelarm, atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig, geruchsarm, tropfgehemmt, abtönbar

**OFI Prüfzeichen (#306013)**

Allergie geprüft  
Schadstoff geprüft  
Physiologisch unbedenklich

**ÖNORM EN 13300 Spezifikation:**

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2  
Deckkraft: Klasse 2 (bei 6 m<sup>2</sup>/Liter)

**Verarbeitung:**

streichen, rollen,  
Airless:  
Spritzwinkel – 50°  
Düse – 0,021 inch  
Druck – 150 bar

**Oberfläche:**

tuchmatt

**Dichte:**

ca. 1,6 g/cm<sup>3</sup>

**Viskosität:**

ca. 950 mPas.

**Trocknung:**

ca. 1 Std. bei 20°C, 60%  
rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 6-8 m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Gebinde:**

2 Kg, 7 Kg, 14 Kg

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## INDIS Innendispersionsfarbe

### Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Lockere Altanstriche entfernen. Leimfarben satt mit Wasser einbürsten und feucht mit einer Spachtel entfernen. Kreidende, sandende sowie saugende Untergründe müssen mit **TIGER – Putzprimer** farblos bzw. **TIGER – HEIMPROFI – Tiefengrund - LF** farblos vorgestrichen werden.

Unebenheiten, Risse, Löcher etc. mit **TIGER – HEIMPROFI – Wandspachtelmasse** oder **TIGER – Universal – Wandspachtelmasse** ausfüllen.

### Verarbeitungsrichtlinien

#### VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN

Aufbringen der Farbe mittels Roller, Bürste oder im Airless Spritzverfahren. Bei Bedarf Produkt mit bis zu 5% Wasser verdünnen. Je nach Untergrund erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich. Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

### Abtönen

Mit **TIGER – V+A – Vollton- und Abtönfarbe**. Den Farbton immer bei getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Version: 06-06